

SELLITA AUTOMATIK

SW510 a, SW510 BHa, SW500


IRON ANNIE




Bedienungsanleitung / User's Manual



ANZEIGE. Uhrzeiger




KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 3 Positionen




Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes.

ZEITMESSUNGS-MODUS. Einfache Zeitmess-Funktion.


ZEITMESSUNGS-MODUS. Funktion ADD.



1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen *SW510 BHa ohne Zähler 12 Stunden




ANZEIGE. Uhrzeiger




KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 3 Positionen

Die Datums- und Tages-Schnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.




Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes.

ZEITMESSUNGS-MODUS. Einfache Zeitmess-Funktion.



1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS. Funktion ADD.



1 bis X Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG!

Sie haben eine Uhr mit einem hochwertigen Schweizer Uhrwerk erworben. Bei mechanischen Uhrwerken erfolgt die Datumsschaltung kontinuierlich zwischen 20Uhr und 2Uhr. Um eine Beschädigung des Uhrwerkes zu vermeiden, dürfen Sie in dieser Zeit nicht in die Datumschaltung eingreifen. Wir verweisen auf die Bedienungsanleitung und empfehlen Ihnen für die Korrektur des Datums folgende Vorgehensweise:

1. Krone komplett herausziehen und die Zeiger auf 6 bzw. 18 Uhr stellen.
2. Krone eine Stufe zurückstellen auf die Mittelposition. Datum und falls vorhanden Wochentag auf den Vortag einstellen.
3. Krone wieder komplett herausziehen und durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen. Krone wieder in Ausgangsposition drücken.

Bitte beachten Sie beide Drücker nicht gleichzeitig zu betätigen!
(Mechanischer Chronograph kann sich verklemmen!)


ATTENTION!

To avoid any damage of your high quality mechanical watch, please follow carefully instructions, especially for setting of Day/Date.


1. Pull out crown completely and turn hands to 6.00 clock
2. Press crown back in middle position, set Date and if available Day to previous Day/Date
3. Pull crown out completely and adjust actual Day/Date and time by turning crown clockwise. Press crown back in.

Please do not push both pusher at once!
(Mechanical Chronograph can be blocked!)

DISPLAY. Watch hands.




SETTINGS. Crown 3 positions.




Self-winding of the watch by the movements of the wrist.

TIMING MODE. Simple timing function.




1 to 3 order of functions *SW510 BHa without 12 hour counter

TIMING MODE. ADD function.




DISPLAY. Watch hands.




SETTINGS. Crown 3 positions.

Rapid date and day correction is not possible between 8 p.m. and 2 a.m.




Self-winding of the watch by the movements of the wrist.

TIMING MODE. Simple timing function.



TIMING MODE. ADD function.



Bitte wenden Sie sich für Reparaturen
und bei Garantieansprüchen an die
Verkaufsstelle.

In case your watch needs to be repaired or
to raise claims under a guarantee, please
contact the point of sales.



Herstellung & Vertrieb:
POINT tec Electronic GmbH
Steinheilstraße 6
85737 Ismaning/München
Fax +49 (0)89 96 32 17
www.pointtec.de