

BAUHAUS LADY


RONDA 1069



Bedienungsanleitung / User's Manual



ANZEIGE. Uhrzeiger
DISPLAY. Watch hands



Stunden-Zeiger
Hour hand

Minuten-Zeiger
Minute hand

Stellkrone (Position I, II)
Setting crown (Position I, II)

Sekunden-Zeiger
second hand

DEUTSCH

Pos. I Ruhestellung (Uhr läuft)

Pos. II Einstellung Zeit

- Krone in Position II herausziehen (Uhr stoppt).
- Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird.
- Krone zurück in Position I drücken.

ENGLISH

Pos. I Position of rest (watch running)

Pos. II Setting the time

- Pull the crown out to position II (watch stopped).
- Turn the crown, until the current time is displayed.
- Push the crown back into position I.

Bitte wenden Sie sich für Reparaturen
und bei Garantieansprüchen an die
Verkaufsstelle.

In case your watch needs to be repaired
or to raise claims under a guarantee,
please contact the point of sales.



Manufaktur:

POINT tec Electronic GmbH

Steinheilstraße 6

85737 Ismaning/München

Fax +49 (0) 89 96 32 17

www.pointtec.de