

RONDA QUARZ

788, 708 Moon Phase



Z E P P E L I N

Bedienungsanleitung / User's Manual






ZEPPELIN UHREN KOLLEKTIONEN

DE. Eine Reise mit dem Zeppelin galt einst als Inbegriff stilvollen Reisens und begeistert bis heute durch ihre einzigartige Faszination. Inspiriert von dieser legendären Luftfahrt vereinen die Uhren dieser Kollektion technische Präzision, außergewöhnliche Handwerkskunst und zeitlose Eleganz.



EN. A journey aboard a Zeppelin has always represented the most elegant way to travel, and its fascination remains undiminished to this day. Inspired by these legendary airships, the watches in this collection combine technical precision, exceptional craftsmanship, and timeless elegance.



Kal. 788, 708

Pos. I Ruhestellung (Uhr läuft)

Pos. II Schnellkorrektur Datum

Sperrfrist für die Kalenderschnellkorrektur von ca. 21.30–24.00 Uhr.

- Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
- Krone drehen bis das aktuelle Datum erscheint.
- Krone zurück in Position I drücken.


Pos. III Einstellung Zeit


- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
- Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).
- Krone zurück in Position I drücken.

Einstellung Mondphasenanzeige

Für die Einstellung der Mondphasen-anzeige ist keine Schnellkorrektur-möglichkeit vorhanden.

- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
- Mittels Krone die Zeiger vorwärts drehen, bis die aktuelle Mondphasen-anzeige erscheint.
- Krone zurück in Position II drücken und über die Schnellkorrektur das aktuelle Datum einstellen.
- Krone zurück in Position I drücken.





Cal. 788, 708

Pos. I Position of rest (watch running)

Pos. II Quick-change correction for date

Blocking time for the quick-change day correction is from approx. 9.30 pm and midnight.

- Pull the crown out to position II (watch still running).
- Turn the crown until the current date appears.
- Push the crown back into position I.

Pos. III Setting the time

- Pull the crown out to position III (watch stopped).
- Turn the crown, until the current time is displayed (remember the 24-hour cycle).
- Push the crown back into position I.

Setting the moonphase display

There is no quick-change correction available setting the moonphase.

- Pull the crown out to position III (watch stopped).
- Turn the hands forward by turning the crown, until the current moon-phase display appears.
- Push the crown back into position II and set the current date using the quick change correction.
- Push the crown back into position I.

Phases of the Moon



Bitte wenden Sie sich für Reparaturen
und bei Garantieansprüchen an die
Verkaufsstelle.

In case your watch needs to be repaired
or to raise claims under a guarantee, please
contact the point of sales.



Herstellung:
POINT tec Electronic GmbH
Steinheilstraße 6
85737 Ismaning/München
Fax +49 (0)89 96 32 17
www.pointtec.de

